



RFK-04 Uzun Mesafe RF Kumanda Alıcı Verici Teknik Özellikleri:

Alıcı Besleme Gerilimi	12VDC
Kumanda Batarya	9VDC 6F22
Röle Kontak Kapasitesi	220VAC 5A NO/NC Kontak
Kanal Sayısı	1-2-3-4
Kumanda Ekleme	Var
RF Frekans	433.92Mhz
Röle Çıkışları	Yeşil LED
Çalışma Modları	Bas-çek, Aç-Kapa (Momentary, Toggle, Interlocked)
Terminal	Kolay takılabilir vida tip klemensler
Etkin Çalışma Mesafesi	< 3000 metre
Harici Anten	Var
Kutu	ABS DIN Ray montaj kutu Genişlik: 105 mm Derinlik: 86 mm Yükseklik: 58 mm

Bağlantı şeması Alıcı modülün kutusu üzerinde gösterilmiştir.

RFA-04 Kumanda Ekleme-Silme ve Çalışma Mod Ayarları:

Ayarlar yapılmadan önce Alıcı cihazın ve kumandanın çalışır durumda olması gerekir!

Kumanda ekleme, silme ve çalışma mod ayarları Alıcı modülünün üzerindeki BEYAZ buton ile yapılır.

Kumanda Silme:	Öğrenme düğmesine 8 kez basın.RF modül üzerindeki LED 7 kez yanıp söner.Kayıtlı tüm kumandalar silinir.
Kumanda Ekleme ve Tanıtma:	Öğrenme tuşuna bir, iki ve ya üç defa basın (modlar için aşağıya bakın) ve ardından uzaktan kumandanın herhangi bir butona yaklaşık 5sn basın RF modül üzerindeki LED yanıp sönecektir.
Öğrenme tuşuna Bir defa basma Bas-Çek (Momentary) Modu:	Uzaktan kumanda düğmesine basınca, röle aktif olur, uzaktan kumanda düğmesini bırakınca, röle pasif olur.
Öğrenme tuşuna İki defa basma Kilitleme (Toggle) Modu:	Uzaktan kumanda düğmesine basınca, röle aktif olur, uzaktan kumanda düğmesini bırakınca, röle aktif kalmaya devam eder, tekrar pasif yapmak için aynı kumanda düğmesine basılır.
Öğrenme tuşuna Üç defa basma Kilitleme (Interlock) Modu:	Uzaktan kumanda düğmesine basınca, röle aktif olur, uzaktan kumanda düğmesini bırakınca, röle aktif kalmaya devam eder, başka bir düğmeye basılınca ilgili röle aktif olur diğer röleler pasif hale gelir.